

LineLazer IV 250DC Self-Propelled Line Striper

334224A

Multilingual

**For the application of line striping materials.
For professional use only. For outdoor use only.
Not for use in hazardous locations or explosive atmospheres.**

Maximum Operating Speed: 10 mph (16 kph)

Maximum Operating Pressure: 3300 psi (22.8 MPa, 228 bar)



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read all warnings and instructions in this manual and the engine manual. Be familiar with the controls and the proper usage of the equipment. Save these instructions.

Arabic	3
Áúëääðñèè (Bulgarian)	4
中文 (Chinese)	28
Hrvatski (Croatian)	5
Ěesky (Czech)	6
Dansk (Danish)	7
Nederlands (Dutch)	8
English (English)	2
Eesti (Estonian)	9
Suomi (Finnish)	10
Français (French)	11
Deutsch (German)	12
ΆëëçíéÛ (Greek)	13
Magyar (Hungarian)	14
Italiano (Italian)	15
日本語 (Japanese)	29
한국어 (Korean)	30
Latviski (Latvian)	16
Lietuviðkai (Lithuanian)	17
Norsk (Norwegian)	18
Język Polski (Polish)	19
Português (Portuguese)	20
Română (Romanian)	21
Đóññèèé (Russian)	22
Slovenèina (Slovakian)	23
Slovenšèina (Slovenian)	24
Español (Spanish)	25
Svenska (Swedish)	26
Türkçe (Turkish)	27



English LL250 GLOBAL SYMBOL KEY MENU SCREENS

STRIPING MODE	MEASURE MODE	LAYOUT MODE	SETTINGS/DATA
<p>MANUAL OR AUTOMATIC MODE</p> <p>PRESSURE</p> <p>GALLONS/LITERS</p> <p>LINE THICKNESS</p> <p>PAINT LENGTH</p> <p>SPACE LENGTH</p> <p>LINE WIDTH</p> <p>SWITCH 1</p> <p>SWITCH 2</p> <p>SWITCH 3</p> <p>EXIT</p>	<p>1/0</p> <p>PRESS TO START/STOP</p> <p>HOLD TO SPRAY A DOT</p>	<p>STALL CALCULATOR</p> <p>ANGLE CALCULATOR</p> <p>STALL WIDTH</p> <p>DOT SIZE SELECTOR</p>	<p>CALIBRATE</p> <p>UNITS</p> <p>INFORMATION & LIFE DATA</p> <p>LANGUAGE SELECTION</p> <p>MARKER LAYOUT MODE</p> <p>SPECIFIC GRAVITY</p> <p>ENGINE HOURS</p> <p>TOTAL DISTANCE</p> <p>TOTAL GALLONS</p> <p>SOFTWARE REV</p> <p>ERROR CODES</p> <p>BEEP MODE</p> <p>CONTRAST</p> <p>DIAGNOSTICS</p> <p>TIME AND DATE</p> <p>LOW SPEED SHUTOFF</p>

t123824b

العربية شاشات قوائم مفاتيح الرموز العامة LL250

الإعدادات/البيانات	وضع التصميم	وضع القياس	وضع التخطيط
معايرة	حاسبة مساحة الركن	اضبط للبدء/الإيقاف	الوضع اليدوي أو التلقائي
الوحدات	حاسبة الزاوية	اضغط مع الاستمرار لرش نقطة	الضغط
المعلومات وبيانات العمر	عرض مساحة الركن		جالونات/الترات
تحديد اللغة	محدد حجم النقطة		سُمك الخط
وضع تصميم المؤشر			طول الدهان
الوزن النوعي			طول المسافة
ساعات المحرك			عرض الخط
إجمالي المسافة			المفتاح 1
إجمالي الجالونات			المفتاح 2
مراجعة البرنامج			المفتاح 3
أكود الخلل			خروج
وضع الصافرة			
التباين			
التشخيصات			
الوقت والتاريخ			
الإيقاف منخفض السرعة			

Български ГЛОБАЛНИ СИМВОЛИ НА LL250

































ЕКРАНИ НА МЕНЮТО

РЕЖИМ ПОЛАГАНЕ НА МАРКИРОВКА	РЕЖИМ ИЗМЕРВАНЕ	РЕЖИМ ОФОРМЛЕНИЕ	НАСТРОЙКИ/ДАНИИ
<p>РЪЧЕН ИЛИ АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ</p> <p>НАЛЯГАНЕ</p> <p>ГАЛОНИ/ЛИТРИ</p> <p>ДЕБЕЛИНА НА ЛИНИЯТА</p> <p>ДЪЛЖИНА НА БОЯДИСВАНЕ</p> <p>ДЪЛЖИНА НА ПРОСТРАНСТВОТО</p> <p>ШИРИНА НА ЛИНИЯТА</p> <p>ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ 1</p> <p>ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ 2</p> <p>ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ 3</p> <p>ИЗХОД</p>	<p>НАТИСНЕТЕ ЗА СТАРТ/СТОП</p> <p>ЗАДРЪЖТЕ ЗА ПРЪСКАНЕ НА ТОЧКА</p>	<p>КАЛКУЛАТОР НА ПРЕГРАДА</p> <p>КАЛКУЛАТОР НА ЪГЪЛ</p> <p>ШИРИНА НА ПРЕГРАДАТА</p> <p>СЕЛЕКТОР НА РАЗМЕР НА ТОЧКА</p>	<p>КАЛИБРИРАНЕ</p> <p>ЕДИНИЦИ</p> <p>ИНФОРМАЦИЯ И ВАЖНИ ДАНИИ</p> <p>ИЗБОР НА ЕЗИК</p> <p>РЕЖИМ НА ОФОРМЛЕНИЕ НА МАРКЕР</p> <p>СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО</p> <p>ЧАСОВЕ НА ДВИГАТЕЛЯ</p> <p>ОБЩО РАЗСТОЯНИЕ</p> <p>ОБЩО ГАЛОНИ</p> <p>РЕВИЗИЯ НА СОФТУЕРА</p> <p>КОДОВЕ НА ГРЕШКИ</p> <p>ЗВУКОВ РЕЖИМ</p> <p>КОНТРАСТ</p> <p>ДИАГНОСТИКА</p> <p>ЧАС И ДАТА</p> <p>СПИРАНЕ ПРИ НИСКА СКОРОСТ</p>

tt23824a_BС



































Hrvatski LL250 GLOBAL TIPKE SA SIMBOLIMA

ZASLONI S IZBORNICIMA

NAČIN RADA ZA SKIDANJE	NAČIN RADA ZA MJERENJE	NAČIN RADA ZA RASPORED	POSTAVKE/PODACI
<p>RUČNI ILI AUTOMATSKI NAČIN RADA</p> <p>TLAK</p> <p>GALONALITARA</p> <p>DEBLJINA CRTE</p> <p>DULJINA BOJE</p> <p>DULJINA RAZMAKA</p> <p>ŠIRINA CRTE</p> <p>SKLOPKA 1</p> <p>SKLOPKA 2</p> <p>SKLOPKA 3</p> <p>IZLAZ</p>	<p>NAČIN RADA ZA MJERENJE</p> <p>1/0</p> <p>PRITISNITE ZA POKRETANJE/ZAUSTAVLJANJE</p> <p>ZADRŽITE ZA TOČKASTO PRSKANJE</p>	<p>NAČIN RADA ZA RASPORED</p> <p>KALKULATOR PREGRATKA</p> <p>KALKULATOR KUTA</p> <p>ŠIRINA PREGRATKA</p> <p>BIRAČ VELIČINE TOČKE</p>	<p>KALIBRIRANJE</p> <p>JEDINICE</p> <p>INFORMACIJE I PODACI O ŽIVOTNOM VIJEKU</p> <p>ODABIR JEZIKA</p> <p>NAČIN RASPOREDA MARKERA</p> <p>SPECIFIČNA TEŽINA</p> <p>SATI RADA MOTORA</p> <p>UKUPNA UDALJENOST</p> <p>UKUPNO GALONA</p> <p>VERZIJA SOFTVERA</p> <p>KODOVI GREŠAKA</p> <p>NAČIN RADA SA ZVUČNIM SIGNALOM</p> <p>KONTRAST</p> <p>DIJAGNOSTIKA</p> <p>VRJEME I DATUM</p> <p>GAŠENJE KOD NISKE BRZINE</p>
          	    	               	<p>POSTAVKE/PODACI</p> <p>KALIBRIRANJE</p> <p>JEDINICE</p> <p>INFORMACIJE I PODACI O ŽIVOTNOM VIJEKU</p> <p>ODABIR JEZIKA</p> <p>NAČIN RASPOREDA MARKERA</p> <p>SPECIFIČNA TEŽINA</p> <p>SATI RADA MOTORA</p> <p>UKUPNA UDALJENOST</p> <p>UKUPNO GALONA</p> <p>VERZIJA SOFTVERA</p> <p>KODOVI GREŠAKA</p> <p>NAČIN RADA SA ZVUČNIM SIGNALOM</p> <p>KONTRAST</p> <p>DIJAGNOSTIKA</p> <p>VRJEME I DATUM</p> <p>GAŠENJE KOD NISKE BRZINE</p>









































tz3824a_HR

Česky GLOBÁLNÍ KLÍČ K SYMBOLŮM ZAŘÍZENÍ LL250 – OBRAZOVKY NABÍDKY

REŽIM STRÍKÁNÍ ČAR	REŽIM MĚŘENÍ	REŽIM ROZVRŽENÍ	NASTAVENÍ/DATA
 RUČNÍ NEBO AUTOMATICKÝ REŽIM  TLAK  GALONY/LITRY  TLOUŠŤKA ČÁRY  DĚLKA NÁTĚRU  DĚLKA MEZERY  ŠÍŘKA ČÁRY  PŘEPÍNAČ 1  PŘEPÍNAČ 2  PŘEPÍNAČ 3  UKONČIT	 1/0  STISKNUTÍM SPUSTÍTE/ZASTAVÍTE  PODRŽENÍM NASTŘÍKÁTE BOD	 POČÍTADLO PŘERUŠENÍ  POČÍTADLO ÚHLŮ  ŠÍŘKA PŘERUŠENÍ  VOLIČ VELIKOSTI BODU	 KALIBROVAT  JEDNOTKY  INFORMACE A ÚDAJE O ŽIVOTNOSTI  VOLBA JAZYKA  REŽIM ROZVRŽENÍ ZNAČKOVAČE  SPECIFICKÁ MĚRNÁ HMOTNOST  PROVOZNÍ HODINY MOTORU  CELKOVÁ VZDÁLENOST  CELKOVÝ POČET GALONŮ  VERZE SOFTWARE  CHYBOVÉ KÓDY  REŽIM PÍPÁNÍ  KONTRAST  DIAGNOSTIKA  DATUM A ČAS  VYPNUTÍ PŘI NÍZKÉ RYCHLOSTI

t12.3824b_CS

Dansk LL250 GLOBAL SYMBOLTAST -MENUSKÆRME

 AFSTRIBNINGS-TILSTAND	 MÅLETILSTAND 	 LAYOUTTILSTAND 	 INDSTILLINGER/DATA
<p>MANUEL ELLER AUTOMATISK TILSTAND  </p> <p>TRYK </p> <p>GALLONS/LITER </p> <p>LINJETYKKELSE </p> <p>MALELÆNGDE </p> <p>PLADSLÆNGDE </p> <p>LINJEBREDDE </p> <p>KONTAKT 1 </p> <p>KONTAKT 2 </p> <p>KONTAKT 3 </p> <p>AFSLUT </p>	<p> TRYK FOR AT STARTE/STANDSE</p> <p> HOLD FOR AT SPRAYE EN PRIK</p>	<p> STANDBEREGNER</p> <p> VINKELBEREGNER</p> <p> STANDBREDE</p> <p> SELEKTOR FOR PRIKSTØRRELSE</p>	<p> KALIBRER</p> <p> ENHEDER</p> <p> INFORMATION OG HOLDBARHEDSDATA</p> <p> SPROGVALG ENG SPA FRE GLOBAL</p> <p> LAYOUTFUNKTION FOR MARKØR</p> <p> SPECIFIK TYNGDEKRAFT</p> <p> MOTORTIMER</p> <p> SAMLET AFSTAND</p> <p> TOTALE GALLONS</p> <p> SOFTWARE REV</p> <p> FEJLKODER</p> <p> BIPTILSTAND</p> <p> KONTRAST</p> <p> DIAGNOSTIK</p> <p> TIDSPUNKT OG DATO</p> <p> AFBRYDELSE VED LAV HASTIGHED</p>

tz23824a_DA

Nederlands LL250 ALGEMENE VERKLARING SYMBOLEN MENUSCHERMEN

MARKERINGSMODUS	MEETMODUS	INDELINGSMODUS	INSTELLINGEN/GEGEVENS
<p>HANDMATIGE OF AUTOMATISCHE MODUS</p>	<p>1/0</p>	<p>STILSTANDBEREKENING</p>	<p>KALIBREREN</p>
<p>DRUK</p>	<p>DRUK OM TE STARTEN/STOPPEN</p>	<p>HOEKBEREKENING</p>	<p>EENHEDEN</p>
<p>GALLON/LITER</p>	<p>BLIJVEN INDRUKKEN OM EEN STIP TE SPUITEN</p>	<p>BREEDTE BIJ AFSLAAN</p>	<p>INFORMATIE & GEGEVENS OVER GEBRUIKSDUUR</p>
<p>MARKERINGSDIKTE</p>		<p>KEUZE STIPGROOTTE</p>	<p>ENG SPA FRA WERELDWIJD TAALKEUZE</p>
<p>LENGTE VERF</p>			<p>INDELINGSMODUS MARKEERDER</p>
<p>LENGTE TUSSENRIJMTE</p>			<p>SOORTELIJK GEWICHT</p>
<p>MARKERINGS-BREEDTE</p>			<p>RESTERENDE UREN MOTOR</p>
<p>SCHAKELAAR 1</p>			<p>TOTAAL AFSTAND</p>
<p>SCHAKELAAR 2</p>			<p>TOTAAL AANTAL LITER</p>
<p>SCHAKELAAR 3</p>			<p>SOFTWAREREVISIE</p>
<p>AFSLUITEN</p>			<p>FOUTCODES</p>
			<p>GELUIDSMODUS</p>
			<p>CONTRAST</p>
			<p>DIAGNOSE</p>
			<p>TIJD EN DATUM</p>
			<p>UITSCHAKELEN AAN LAGE SNELHEID</p>



































t23824a_NL

Eesti LL250 GLOBAALNE SÜMBOLITE VÕTI MENÜÜEKRAANID

JONIMISREŽIIM	MÕÕTMISREŽIIM	PAIGUTUSREŽIIM	SÄTTED/ANDMED
MANUAAL- VÕI AUTOMAATREŽIIM RÕHK GALLONID/LIITRID JOONE PAKSUS VÄRVI PIKKUS RUUMI PIKKUS JOONE LAIUS LÜLITI 1 LÜLITI 2 LÜLITI 3 VÄLJA	VAJUTAGE KÄIVITAMISEKS/ PEATAMISEKS HOIDKE PUNKTI PIHUSAMISEKS ALL LAHTRI KALKULAATOR NURGA KALKULAATOR LAHTRI LAIUS PUNKTI SUURUSE VALIJA	KALIBREERI ÜHIKUD TEAVE JA TÕÕEA ANDMED KEELE VALIK MARKERI PAIGUTUSE REŽIIM SUHTELINE TIHEDUS MOOTORI TÖÖTUNDE KAUGUS KOKKU GALLONEID KOKKU TARKVARA VERSIOON TÕRKEKOODID PIIKSUREŽIIM KONTRASTSUS DIAGNOSTIKA KELLAEG JA KUUPÄEV MADALAL KIIRUSEL VÄLJALÜLITAMINE	

t23824a_ET


































Suomi LL250 MERKKIEN SELITYKSET VALIKKORUUDUT

MERKINTÄTILA	MITTAUSTILA	ASETTELUTILA	ASETUKSET/TIEDOT
 MANUAALI- TAI AUTOMAATTITILA  PAINE  GALLONAA/LITRAA  VIIVAN PAKSUUS  MAALIN PITUUS  TILAN PITUUS  VIIVAN LEVEYS  KYTKIN 1  KYTKIN 2  KYTKIN 3  POISTU	 1/0  PAINA KÄYNNISTYSTÄ/ SAMMUTUSTA VARTEN  PIDÄ PAINETTUNA JA SUIHKUTA PISTE	 SAKKAUKSEN LASKIN  KULMAN LASKIN  SAKKAUKSEN LEVEYS  PISTEKÖÖN VALITSIN	 KALIBROI  YKSIKÖT  ELINKAARITIEDOT  KIELEN VALINTA  MERKINNÄN ASETTELUTILA  OMINAISPAINO  MOOTTORITUNNIT  KOKONAISETÄISYYYS  GALLONAA YHTEENSÄ  OHJELMISTOVERSIO  VIRHEKOODIT  ÄÄNIMERKITILA  KONTRASTI  DIAGNOSTIIKKA  AIKA JA PÄIVÄMÄÄRÄ  ALIMMAN KIERROSNOPEUDEN LUKITUS































t23824a-FI

Français TOUCHE SYMBOLE MONDE LL250

ÉCRANS DU MENU

MODE TRAÇAGE	MODE MESURE	MODE AGENCEMENT	PARAMÈTRES/DONNÉES
<p> MODE MANUEL OU AUTOMATIQUE</p> <p> PRESSION</p> <p> GALLONS/LITRES</p> <p> ÉPAISSEUR DE LIGNE</p> <p> LONGUEUR DE PEINTURE</p> <p> LONGUEUR DE L'ESPACE</p> <p> LARGEUR DE LIGNE</p> <p> COMMUTATEUR 1</p> <p> COMMUTATEUR 2</p> <p> COMMUTATEUR 3</p> <p> RETOUR</p>	<p> APPUYER POUR COMMENCER/ARRÊTER</p> <p> MAINTENIR POUR TRACER UN TRAIT</p>	<p> CALCULATEUR DE PLACE</p> <p> CALCULATEUR D'ANGLE</p> <p> LARGEUR DE LA PLACE</p> <p> CHOIX DE LA TAILLE DU TRAIT</p>	<p> CALIBRAGE</p> <p> UNITÉS</p> <p> INFORMATIONS ET DONNÉES D'UTILISATION</p> <p> CHOIX DE LA LANGUE</p> <p> MODE AGENCEMENT POUR MARQUEUR</p> <p> GRAVITÉ SPÉCIFIQUE</p> <p> HEURES MOTEUR</p> <p> DISTANCE TOTALE</p> <p> TOTAL DES GALLONS</p> <p> RÉV. LOGICIEL</p> <p> CODES D'ERREUR</p> <p> MODE BIP</p> <p> CONTRASTE</p> <p> DIAGNOSTICS</p> <p> HEURE ET DATE</p> <p> ARRÊT DE LA VITESSE FAIBLE</p>

Deutsch LL250 GLOBALER SYMBOLSCHLÜSSEL ZU DEN MENÜ-BILDSCHIRMEN

STREIFENMODUS	MESSMODUS	LAYOUTMODUS	EINSTELLUNGEN/DATEN
<p>MANUELLER ODER AUTOMATIKMODUS</p> 	<p>ZUM STARTEN/ STOPPEN DRÜCKEN</p>  <p>ZUM SPRÜHEN EINES PUNKTS GEDRÜCKT HALTEN</p> 	<p>STANDRECHNER</p>  <p>WINKELRECHNER</p>  <p>STANDBREITE</p>  <p>PUNKTGRÖSSEN-EINSTELLUNG</p> 	<p>KALIBRIEREN</p>  <p>GERÄTE</p>  <p>INFORMATIONEN UND LEBENS DATEN</p>  <p>SPRACHAUSWAHL</p> <p>ENG SPA FRE GLOBAL</p> <p>.....</p> <p>MARKER-LAYOUTMODUS</p> <p>SPEZIFISCHES GEWICHT</p> <p>γ</p> <p>MOTOR-BETRIEBS-STUNDEN</p>  <p>GESAMTDISTANZ</p>  <p>GALLONEN INSGESAMT</p>  <p>SOFTWARE REV</p>  <p>FEHLERCODES</p>  <p>SIGNALTON-MODUS</p>  <p>KONTRAST</p>  <p>DIAGNOSE</p>  <p>UHRZEIT UND DATUM</p>  <p>ABSCHALTUNG BEI NIEDRIGER DREHZAHL</p> 
<p>DRUCK</p>  <p>GALLONEN/LITER</p>  <p>LINIENBREITE</p>  <p>FARBBREITE</p>  <p>ABSTANDSBREITE</p>  <p>LINIENBREITE</p>  <p>SCHALTER 1</p>  <p>SCHALTER 2</p>  <p>SCHALTER 3</p>  <p>BEEENDEN</p> 			



































11238248_DE

Ελληνικά LL250 ΟΘΟΝΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΥ







ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ	ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ/ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ Ή ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΕΣΗ ΓΑΛΟΝΙΑ/ΛΙΤΡΑ ΠΛΑΧΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΗΚΟΣ ΒΑΦΗΣ ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΚΕΝΟΥ ΠΛΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗ 1 ΕΝΑΛΛΑΓΗ 2 ΕΝΑΛΛΑΓΗ 3 ΕΞΟΔΟΣ	ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟ ΚΟΥΚΚΙΔΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΣ ΠΛΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΚΚΙΔΑΣ	ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΩΡΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΓΑΛΟΝΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΩΡΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ	

1123824b_EL

Magyar LL250 GLOBÁLIS SZIMBÓLUM MENÜKÉPERNYŐK

VONALFESTŐ ÜZEMMÓD	MÉRÉSI ÜZEMMÓD	ELRENDEZÉSI ÜZEMMÓD	BEÁLLÍTÁSOK/ADATOK
MANUÁLIS VAGY AUTOMATA ÜZEMMÓD 	 1/0  NYOMJA MEG AZ INDÍTÁSHOZI/ LEÁLLÍTÁSHOZ  TARTSA NYOMVA PONT FESTÉSÉHEZ	 ÁLLÁSHELY- KALKULÁTOR  SZÖGKALKULÁTOR  ÁLLÁSHELY SZÉLESSEGE  PONTMÉRETVÁLASZTÓ	 KALIBRÁLÁS  EGYSÉGEK  INFORMÁCIÓK ÉS ÉLETTARTAMADATOK  NYELVVÁLASZTÁS  JELŐLŐELRENDEZÉSI ÜZEMMÓD  FAJSÚLY  MOTOR ÜZEMÓRÁK  TELJES TÁVOLSÁG  TELJES TÉRFOGAT (GALLON)  SZOFTVER VÁLT.  HIBAKÓDOK  HANGJELZÉSES ÜZEMMÓD  KONTRASZT  DIAGNOSZTIKA  IDŐ ÉS DÁTUM  ALACSONY SEBESSÉG MIATTI LEÁLLÁS
NYOMÁS  GALLON/LITER  VONALVASTAGSÁG  FESTÉSI HOSSZ  SZÜNET HOSSZA  VONALSZÉLESÉG  1. KAPCSOLÓ  2. KAPCSOLÓ  3. KAPCSOLÓ  KILÉPÉS 			

Italiano SIMBOLI LL250 GLOBAL SCHERMATE MENU










































 MODALITÀ STRIPING (Rigatura)	 MODALITÀ MEASURE (Misurazione) 	 MODALITÀ LAYOUT (Schema) 	 IMPOSTAZIONI/DATI
<p>MODALITÀ MANUALE O AUTOMATICA</p> <p>PRESSIONE</p> <p>GALLONI/LITRI</p> <p>SPESSORE LINEA</p> <p>LUNGHEZZA VERNICE</p> <p>LUNGHEZZA SPAZIO</p> <p>LARGHEZZA LINEA</p> <p>INTERRUTTORE 1</p> <p>INTERRUTTORE 2</p> <p>INTERRUTTORE 3</p> <p>ESCI</p>	<p>PREMERE PER AVVIAMENTO/ARRESTO</p> <p>TENERE PREMUTO PER SPRUZZARE UN PUNTO</p>	<p>CALCOLATRICE STALLO</p> <p>CALCOLATRICE ANGOLO</p> <p>LARGHEZZA STALLO</p> <p>SELETORE DIMENSIONE PUNTO</p>	<p>CALIBRAZIONE</p> <p>UNITÀ</p> <p>INFORMAZIONI E DATI SULLA DURATA</p> <p>SELEZIONE LINGUA</p> <p>MODALITÀ SCHEMA MARCATORE</p> <p>PESO SPECIFICO</p> <p>ORE USO MOTORE</p> <p>DISTANZA TOTALE</p> <p>GALLONI TOTALI</p> <p>REV SOFTWARE</p> <p>CODICI ERRORE</p> <p>MODALITÀ BEEP (Segnale acustico)</p> <p>CONTRASTO</p> <p>DIAGNOSTICA</p> <p>ORA E DATA</p> <p>ARRESTO A BASSA VELOCITÀ</p>

Latviski LL250 IZVĒLNES EKRĀNU VISPĀRPIENĒMTIE SIMBOLU ATŠIFRĒJUMI

LĪNIJU VILKŠANAS REŽĪMS	MĒRĪŠANAS REŽĪMS	IZKĀRTOJUMA REŽĪMS	IESTATĪJUMI/DATI
<p>MANUĀLAIS VAI AUTOMĀTISKAIS REŽĪMS</p> <p>SPIEDIENS</p> <p>GALONI/LITRI</p> <p>LĪNIJAS BIEZUMS</p> <p>KRĀŠOŠANAS GARUMS</p> <p>ATSTARPES GARUMS</p> <p>LĪNIJAS PLATUMS</p> <p>1. SLĒDZIS</p> <p>2. SLĒDZIS</p> <p>3. SLĒDZIS</p> <p>IZIET</p>	<p>NOSPIEDIET, LAI SAKTU/APTURĒTU</p> <p>TURIET NOSPIESTU, LAI UZSMIDZINĀTU PUNKTU</p>	<p>STENDA KALKULATORS</p> <p>LEŅĶA KALKULATORS</p> <p>STENDA PLATUMS</p> <p>PUNKTA IZMĒRA ATLASĪTĀJS</p>	<p>KALIBRĒT</p> <p>MĒRVIENĪBAS</p> <p>INFORMĀCIJA UN DATI PAR ILGIZTURĪBU</p> <p>VALODAS ATLAŠE</p> <p>KONTŪRAS ATZĪMĒŠANAS REŽĪMS</p> <p>ĪPATNĒJĀ MASA</p> <p>MOTORSTUNDAS</p> <p>KOPĒJAIS ATTĀLUMS</p> <p>KOPĒJAIS GALONU SKAITS</p> <p>PROGRAMMATŪRAS LAIDIENS</p> <p>KĻŪDU KODI</p> <p>PIKSTĒŠANAS REŽĪMS</p> <p>KONTRASTS</p> <p>DIAGNOSTIKA</p> <p>LAIKS UN DATUMS</p> <p>LĒNA IZSLĒGŠANĀS</p>

t123824a.lv

Lietuviškai LL250 BENDRŲJŲ SIMBOLIŲ MYGTUKŲ MENIU LANGAI

 JUOSTŲ BRAIŽYMO REŽIMAS 	 MATAVIMO REŽIMAS 	 IŠDĖSTYMO REŽIMAS 	 NUOSTATOS / DUOMENYS 
 RANKINIS ARBA AUTOMATINIS REŽIMAS	 PASPAUSKITE, KAD PALEISTUMĖTE / SUSTABDYTUMĖTE	 DELSOS SKAIČIUOKLIS	 DERINTI
 SLĖGIS	 LAIKYKITE, KAD BŪTŲ PURŠKIAMAS TAŠKAS	 KAMPO SKAIČIUOKLIS	 VIENETAI
 GALONAI / LITRAI		 DELSOS ILGIS	 INFORMACIJA IR TIESIOGINIAI DUOMENYS
 LINIJOS STORIS		 TAŠKŲ DYDŽIO RINKIKLIS	 KALBOS PASIRINKIMAS
 DAŽYMO ILGIS			 ŽYMIŲ IŠDĖSTYMO REŽIMAS
 TARPO ILGIS			 KONKRETUS SUNKIS
 LINIJOS PLOTIS			 VARIKLIO VEIKIMO VALANDOS
 1 JUNGIKLIS			 BENDRASIS ATSTUMAS
 2 JUNGIKLIS			 IŠ VISO GALONŲ
 3 JUNGIKLIS			 PROGRAMINĖS ĮRANGOS PERZ.
 IŠEITI			 KLAIDŲ KODAI
			 PYPSĖJIMO REŽIMAS
			 KONTRASTAS
			 DIAGNOSTIKA
			 LAIKAS IR DATA
			 IŠJUNGIMAS ESANT MAŽAM GREIČIUI

Norsk LL250 GLOBALE SYMBOLTASTER MENYSKJERMER

STRIPETYPE	MÅLETYPE	OPPSETTYPE	INNSTILLINGER/DATA
<p>MANUELL ELLER AUTOMATISK MODUS</p> <p>TRYKK</p> <p>GALLON/LITER</p> <p>LINJETYKKELSE</p> <p>LENGDE FOR MALING</p> <p>LENGDE FOR MELLOMROM</p> <p>LINJEBREDDE</p> <p>BRYTER 1</p> <p>BRYTER 2</p> <p>BRYTER 3</p> <p>AVSLUTT</p>	<p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</p> <p>TRYKK FOR Å STARTE/STOPPE</p> <p>HOLD INNE FOR Å SPRAYE EN PRIKK</p>	<p>BÅSKALKULATOR</p> <p>VINKELKALKULATOR</p> <p>BÅSBREDDE</p> <p>FORMATVELGER FOR PRIKK</p>	<p>KALIBRER</p> <p>ENHETER</p> <p>INFORMASJON OG LOGG</p> <p>SPRÅKVALG</p> <p>OPPSETT FOR MARKØRTYPE</p> <p>EGENVEKT</p> <p>DRIFTSTIMER</p> <p>TOTALAVSTAND</p> <p>TOTAL GALLON</p> <p>PROGRAMVAREREVISJON</p> <p>FEILKODER</p> <p>TONEMODUS</p> <p>KONTRAST</p> <p>DIAGNOSTIKK</p> <p>KLOKKELETT OG DATO</p> <p>SLÅ AV VED LAV FART</p>

t123824a_NO

Język Polski LL250 OGÓLNA LEGENDA SYMBOLI

EKRANY MENU

TRYB MALOWANIA PASÓW	TRYB POMIARU	TRYB ROZMIESZCZENIA PARKINGOWEGO	USTAWIENIA/DANE
<p>TRYB RĘCZNY LUB AUTOMATYCZNY</p> <p>CIŚNIENIE</p> <p>GALONY/LITRY</p> <p>GRUBOŚĆ LINII</p> <p>DŁUGOŚĆ LINII FARBY</p> <p>DŁUGOŚĆ ODSTĘPU</p> <p>SZEROKOŚĆ LINII</p> <p>PRZEŁĄCZNIK 1</p> <p>PRZEŁĄCZNIK 2</p> <p>PRZEŁĄCZNIK 3</p> <p>WYJŚCIE</p>	<p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</p> <p>NACIŚNIJ, ABY ROZPOCZĄĆ/ZATRZYMAĆ</p> <p>PRZYTRZYMAJ, ABY NANIEŚĆ PUNKT</p>	<p>KALKULATOR MIEJSCA PARKINGOWEGO</p> <p>KALKULATOR KĄTA</p> <p>SZEROKOŚĆ MIEJSCA PARKINGOWEGO</p> <p>SELEKTOR ROZMIARU PUNKTU</p>	<p>KALIBRACJA</p> <p>JEDNOSTKI</p> <p>INFORMACJE I DANE EKSPLOATACYJNE</p> <p>WYBÓR JĘZYKA</p> <p>TRYB ROZMIESZCZENIA ZNACZNIKÓW</p> <p>CIĘŻAR WŁAŚCIWY</p> <p>GODZINY PRACY SILNIKA</p> <p>ODLEGŁOŚĆ CAŁKOWITA</p> <p>CAŁKOWITA LICZBA GALONÓW</p> <p>WER. OPROGRAMOWANIA</p> <p>KODY BŁĘDÓW</p> <p>TRYB SYGNAŁU DŹWIĘKOWEGO</p> <p>KONTRAST</p> <p>DIAGNOSTYKA</p> <p>DATA I GODZINA</p> <p>ODCIĘCIE PRZY NISKIEJ PRĘDKOŚCI</p>

Português CHAVE DE SÍMBOLOS GLOBAL LL250



































ECRÃS DE MENU

MODO DE FAIXAS	MODO DE MEDIÇÃO	MODO DE DISPOSIÇÃO	DEFINIÇÕES/DADOS
MODO MANUAL OU AUTOMÁTICO PRESSÃO GALÕES/LITROS ESPESSURA DA LINHA COMPRIMENTO DA TINTA COMPRIMENTO DO ESPAÇO LARGURA DA LINHA COMUTADOR 1 COMUTADOR 2 COMUTADOR 3 SAIR	PREMIR PARA INICIAR/PARAR MANTER PREMIDO PARA PULVERIZAR UM PONTO	CALCULADOR DE DIVISÓRIA CALCULADOR DE ÂNGULO LARGURA DA DIVISÓRIA SELETOR DE TAMANHO DO PONTO	CALIBRAR UNIDADES INFORMAÇÕES E VIDA ÚTIL SELEÇÃO DE IDIOMA MODO DE DISPOSIÇÃO DO MARCADOR GRAVIDADE ESPECÍFICA HORAS DE MOTOR DISTÂNCIA TOTAL TOTAL DE GALÕES REV. DE SOFTWARE CÓDIGOS DE ERRO MODO SONORO CONTRASTE DIAGNÓSTICO HORA E DATA INTERRUPTOR DE BAIXA VELOCIDADE

t23524a_PT

Română

ECRANE DE MENIU CHEIE CU SIMBOL GLOBAL LL250

MOD TRASARE	MOD MĂSURARE	MOD CONFIGURARE	SETĂRI/DATE
 MOD MANUAL SAU AUTOMAT  PRESIUNE  GALOANE/LITRI  GROSIME LINIE  LUNGIME VOPSEA  LUNGIME SPAȚIU  LĂȚIME LINIE  COMUTATOR 1  COMUTATOR 2  COMUTATOR 3  IEȘIRE	 1/0  APĂSAȚI PENTRU PORNIRE/OPRIRE  MENȚINERE PENTRU PULVERIZARE UN PUNCT	 CALCULATOR CALARE  CALCULATOR UNGHI  LĂȚIME CALARE  SELECTOR DIMENSIUNE PUNCT	 CALIBRARE  UNITĂȚI  INFORMAȚII ȘI DATE DESPRE DURATA DE VIAȚA  SELECTARE LIMBĂ  MOD CONFIGURAȚIE MARKER  GRAVITATE SPECIFICĂ  ORE MOTOR  DISTANȚĂ TOTALĂ  TOTAL GALOANE  REV SOFTWARE  CODURI DE EROARE  MOD BIP  CONTRAST  DIAGNOSTICARE  ORA ȘI DATA  OPRIRE TURAJE SCĂZUTĂ

11236246_RO

Русский ГЛОБАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ ЭКРАНОВ LL250

РЕЖИМ НАНЕСЕНИЯ РАЗМЕТКИ	РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ	РЕЖИМ СХЕМЫ	НАСТРОЙКИ/ДААННЫЕ
<p>РУЧНОЙ ИЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ</p> <p>ДАВЛЕНИЕ</p> <p>ГАЛЛОНЫ/ЛИТРЫ</p> <p>ТОЛЩИНА ЛИНИИ</p> <p>ДЛИНА ОКРАШИВАНИЯ</p> <p>ДЛИНА ИНТЕРВАЛА</p> <p>ШИРИНА ЛИНИИ</p> <p>ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 1</p> <p>ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 2</p> <p>ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 3</p> <p>ВЫХОД</p>	<p>НАЖМИТЕ ДЛЯ ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ</p> <p>УДЕРЖИВАЙТЕ ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ ТОЧКИ</p>	<p>КАЛЬКУЛЯТОР СТОЯНОЧНОГО МЕСТА</p> <p>КАЛЬКУЛЯТОР УГЛА</p> <p>ШИРИНА СТОЯНОЧНОГО МЕСТА</p> <p>ИНСТРУМЕНТ ВЫБОРА РАЗМЕРА ТОЧКИ</p>	<p>КАЛИБРОВКА</p> <p>ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ</p> <p>ИНФОРМАЦИЯ И ДАННЫЕ О ДОЛГОВЕЧНОСТИ</p> <p>ВЫБОР ЯЗЫКА</p> <p>РЕЖИМ СХЕМЫ НАНЕСЕНИЯ РАЗМЕТКИ</p> <p>УДЕЛЬНЫЙ ВЕС</p> <p>ЧАСЫ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ</p> <p>ОБЩЕЕ РАССТОЯНИЕ</p> <p>ВСЕГО ГАЛЛОНОВ</p> <p>РЕДАКЦИЯ ПО</p> <p>КОДЫ ОШИБОК</p> <p>РЕЖИМ СИГНАЛИЗАЦИИ</p> <p>КОНТРАСТ</p> <p>ДИАГНОСТИКА</p> <p>ВРЕМЯ И ДАТА</p> <p>ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИ НИЗКОЙ СКОРОСТИ</p>



































t23824a_RU

Slovenčina GLOBÁLNY KLÚČ K SYMBOLOM ZARIADENIA LL250 – OBRAZOVKY S PONUKAMI

REŽIM STRIEKANIA ČIAR	REŽIM MERANIA	REŽIM ROZLOŽENIA	NASTAVENIA/ÚDAJE
MANUÁLNY ALEBO AUTOMATICKÝ REŽIM TLAK GALÓNY/LITRE HRÚBK A ČIARY DĹŽKA NÁTERU DĹŽKA MEDZERY ŠÍRKA ČIARY PREPÍNAČ 1 PREPÍNAČ 2 PREPÍNAČ 3 UKONČENIE	STLAČENÍM SPUSŤÍTE/ ZASTAVÍTE PODRŽANÍM NASTRIEKATE BOD	VÝPOČET PRERUŠENÍ VÝPOČET UHLOV ŠÍRKA PRERUŠENÍ VÝBER VEĽKOSTI BODU	KALIBROVAŤ JEDNOTKY INFORMÁCIE A ÚDAJE O ŽIVOTNOSTI VÝBER JAZYKA REŽIM ROZLOŽENIA ZNAČKOVAČA ŠPECIFICKÁ MERNÁ HMOTNOSŤ PREVÁDZKOVÉ HODINY MOTORA CELKOVÁ VZDIALENOSŤ CELKOVÝ POČET GALÓNOV VERZIA SOFTVÉRU CHYBOVÉ KÓDY REŽIM PÍPANIA KONTRAST DIAGNOSTIKA ČAS A DÁTUM VYPNUTIE PRI NÍZKEJ RÝCHLOSTI

Slovenščina LL250 GLOBALNI SIMBOLI

MENI PRIKAZOVANJA

NAČIN ZARISOVANJA ČRT	NAČIN MERJENJA	NAČIN POSTAVITVE	NASTAVITVE/PODATKI
 ROČNI ALI SAMODEJNI NAČIN  PRITISK  GALONE/LITRI  DEBELINA ČRTE  DOLŽINA BARVANJA  DOLŽINA PRESLEDKA  ŠIRINA ČRTE  STIKALO 1  STIKALO 2  STIKALO 3  IZHOD	 1/0  DRŽITE ZA RAZPRŠITEV PIKE  PRITISNITE ZA ZAČETEK/KONEC	 KALKULATOR STOLPCEV  KALKULATOR KOTOV  ŠIRINA STOPLCA  IZBIRA VELIKOSTI PIK	 UMERITEV  ENOTE  INFORMACIJE & ŽIVLJENJSKI PODATKI  IZBIRA JEZIKA  NAČIN POSTAVITVE OZNAČEVALNIKA  POSEBNA TEŽNOST  MOTORNE URE  SKUPNA RAZDALJA  SKUPAJ GALON  PROGRAMSKA OPREMA REV  ŠIFRE NAPAK  NAČIN PISKA  KONTRAST  DIAGNOSTIKA  URA IN DATUM  IZKLOP PRI NIZKI HITROSTI

t23824a_SL

Español DE TECLAS DE SÍMBOLO GENERALES LL250

PANTALLAS DEL MENÚ

MODO DE MONTAJE	MODO DE MEDICIÓN	MODO DE DISEÑO	CONFIGURACIÓN/DATOS
<p>MODO MANUAL O AUTOMÁTICO</p> <p>PRESIÓN</p> <p>GALONES/LITROS</p> <p>GROSOR DE LA LÍNEA</p> <p>LONGITUD DE LA PINTURA</p> <p>LONGITUD DEL ESPACIO</p> <p>ANCHURA DE LA LÍNEA</p> <p>INTERRUPTOR 1</p> <p>INTERRUPTOR 2</p> <p>INTERRUPTOR 3</p> <p>SALIDA</p>	<p>1/0</p> <p>PULSAR PARA ACTIVAR/DESACTIVAR</p> <p>MANTENER PARA PULVERIZAR UN PUNTO</p>	<p>CALCULADORA DE COMPARTIMENTO</p> <p>CALCULADORA DE ÁNGULO</p> <p>SELECTOR DEL TAMAÑO DE PUNTO</p> <p>ANCHURA DEL COMPARTIMENTO</p>	<p>CALIBRAR</p> <p>UNIDADES</p> <p>INFORMACIÓN Y DATOS DE VIDA ÚTIL</p> <p>SELECCIÓN DEL IDIOMA</p> <p>MODO DE DISEÑO DE MARCADOR</p> <p>GRAVEDAD ESPECÍFICA</p> <p>HORAS DE MOTOR</p> <p>DISTANCIA TOTAL</p> <p>GALONES TOTALES</p> <p>REV. DE SOFTWARE</p> <p>CÓDIGOS DE ERROR</p> <p>MODO DE BIP</p> <p>CONTRASTE</p> <p>DIAGNÓSTICOS</p> <p>HORA Y FECHA</p> <p>INTERRUPCIÓN DE BAJA VELOCIDAD</p>

Svenska LL250 VIKTIGA MENYSKÄRMAR FÖR GLOBAL MENY

<p>LINJELÄGE</p> <p>MANUELLT ELLER AUTOMATISKT LÄGE</p> <p>TRYCK</p> <p>GALLON/LITER</p> <p>LINJETJOCKLEK</p> <p>FÄRGLÄNGD</p> <p>YTLÄNGD</p> <p>LINJEBREDD</p> <p>STRÖMBRYTARE 1</p> <p>STRÖMBRYTARE 2</p> <p>STRÖMBRYTARE 3</p> <p>AVSLUTA</p>	<p>MÄTLÄGE</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</p> <p>TRYCK FÖR ATT STARTA/STOPPA</p> <p>HÅLL NERE FÖR ATT SPREJA EN PUNKT</p>	<p>LAYOUTLÄGE</p> <p>UPPEHÅLLSBERÄKNING</p> <p>VINKELBERÄKNING</p> <p>PLÅTSSBREDD</p> <p>PUNKTSTOR-LEKSVÄLJARE</p>	<p>INSTÄLLNINGAR/DATA</p> <p>KALIBRERA</p> <p>ENHETER</p> <p>INFORMATION OCH LIVSDATA</p> <p>SPRÅKVAL</p> <p>MARKÖRSLAYOUTLÄGE</p> <p>SPECIFIK GRAVITATION</p> <p>MOTORTIMMAR</p> <p>TOTALT AVSTÅND</p> <p>TOTALA GALLON</p> <p>PROGRAMVARUVERSION</p> <p>FELKODER</p> <p>PIPLÄGE</p> <p>KONTRAST</p> <p>DIAGNOSTIK</p> <p>TID OCH DATUM</p> <p>AVSTÄNGNING VID LÅG HASTIGHET</p>
---	--	--	---

t23824a_SV

Türkçe LL250 GLOBAL SEMBOL AÇIKLAMALARI

MENÜ EKРАНLARI

ŞERİT ÇİZME MODU	ÖLÇME MODU	YERLEŞİM MODU	AYARLAR/VERİLER
<p>MANUEL VEYA OTOMATİK MOD</p> <p>BASINÇ</p> <p>GALON/LİTRE</p> <p>ŞERİT KALINLIĞI</p> <p>BOYA UZUNLUĞU</p> <p>BOŞLUK UZUNLUĞU</p> <p>ŞERİT GENİŞLİĞİ</p> <p>ANAHTAR 1</p> <p>ANAHTAR 2</p> <p>ANAHTAR 3</p> <p>ÇIKIŞ</p>	<p>BAŞLATMAK/ DURDURMAK İÇİN BASIN</p> <p>SPREYLE NOKTA YAPMAK İÇİN BASILI TUTUN</p>	<p>PARK YERİ HESAPLAYICI</p> <p>AÇI HESAPLAYICI</p> <p>PARK YERİ GENİŞLİĞİ</p> <p>NOKTA BOYUTU SEÇİCİSİ</p>	<p>KALİBRASYON</p> <p>BİRİMLER</p> <p>BİLGİ VE YAŞAM VERİLERİ</p> <p>DİL SEÇİMİ</p> <p>İŞARETLEYİCİ YERLEŞİM MODU</p> <p>ÖZGÜL AĞIRLIK</p> <p>MOTOR SAATLERİ</p> <p>TOPLAM MESAFE</p> <p>TOPLAM GALON</p> <p>YAZILIM GÜNCELLEMESİ</p> <p>HATA KODLARI</p> <p>SESLİ UYARI MODU</p> <p>KONTRAST</p> <p>TANILAMA</p> <p>SAAT VE TARİH</p> <p>YAVAŞ HIZDA KAPATMA</p>

中文 LL250 国际符号按键菜单屏幕

划线模式	测量模式	布局模式	设置/数据
<p>手动或自动模式</p> <p>压</p> <p>加仑/升</p> <p>线宽</p> <p>喷涂长度</p> <p>间隔长度</p> <p>行宽</p> <p>开关 1</p> <p>开关 2</p> <p>开关 3</p> <p>退出</p>	<p>1/0</p> <p>按下开机/停机</p> <p>按住喷圆点</p>	<p>停止计算器</p> <p>角度计算器</p> <p>停止宽度</p> <p>圆点尺寸选择</p>	<p>校准</p> <p>单位</p> <p>信息及寿命数据</p> <p>语言选择</p> <p>记号笔布局模式</p> <p>比重</p> <p>发动机小时数</p> <p>总距离</p> <p>总加仑数</p> <p>软件版本</p> <p>故障代码</p> <p>蜂鸣模式</p> <p>对比度</p> <p>诊断</p> <p>时间和日期</p> <p>低速截止</p>

t123824a_ZH

中文 LL250 国际符号按键菜单屏幕

划线模式	测量模式	布局模式	设置/数据
<p>手动或自动模式</p> <p>压</p> <p>加仑/升</p> <p>线宽</p> <p>喷涂长度</p> <p>间隔长度</p> <p>行宽</p> <p>开关 1</p> <p>开关 2</p> <p>开关 3</p> <p>退出</p>	<p>按下开机/停机</p> <p>按住喷圆点</p>	<p>停止计算器</p> <p>角度计算器</p> <p>停止宽度</p> <p>圆点尺寸选择</p>	<p>校准</p> <p>单位</p> <p>信息及寿命数据</p> <p>语言选择</p> <p>记号笔布局模式</p> <p>比重</p> <p>发动机小时数</p> <p>总距离</p> <p>总加仑数</p> <p>软件版本</p> <p>故障代码</p> <p>蜂鸣模式</p> <p>对比度</p> <p>诊断</p> <p>时间和日期</p> <p>低速截止</p>

1123824a_ZH

한국어 LL250 글로벌 기호 키 메뉴 화면

<p>스트리핑 모드</p> <p>수동 또는 자동 모드</p> <p>압력</p> <p>캘린/리터</p> <p>라인 두께</p> <p>페인트 길이</p> <p>간격 길이</p> <p>라인 폭</p> <p>스위치 1</p> <p>스위치 2</p> <p>스위치 3</p> <p>나가기</p>	<p>1/0</p> <p>시작/정지하려면 누르기</p> <p>점 분무 유지</p>	<p>측정 모드</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</p> <p>레이아웃 모드</p> <p>스틀 계산기</p> <p>각도 계산기</p> <p>스틀 폭</p> <p>점 크기 선택기</p>	<p>설정/데이터</p> <p>보정</p> <p>단위</p> <p>정보 및 수명 데이터</p> <p>언어 선택</p> <p>마커 레이아웃 모드</p> <p>비중</p> <p>엔진 시간</p> <p>총 거리</p> <p>총 캘린</p> <p>소프트웨어 개정</p> <p>오류 코드</p> <p>경보음 모드</p> <p>대조</p> <p>진단</p> <p>시간 및 날짜</p> <p>저속 차단</p>
--	---	---	---

123824a_KO

Graco Information

For the latest information about Graco products, visit www.graco.com.

For patent information, see www.graco.com/patents.

TO PLACE AN ORDER, contact your Graco distributor or call 1-800-690-2894 to identify the nearest distributor.



All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication. Graco reserves the right to make changes at any time without notice.

Original instructions. This manual contains English. MM 334224

Graco Headquarters: Minneapolis

International Offices: Belgium, China, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2012, Graco Inc. All Graco manufacturing locations are registered to ISO 9001.

www.graco.com

Revision A, July 2014